

In deze handleiding leest u op welke manier u het afval dient aan te bieden bij de ondergrondse afvalcontainer. Daarbij maakt u gebruik van een toegangsdruppel (zie foto hiernaast)



Op de onderstaande 3 foto's ziet u: het toegangsscherm van een ondergrondse afvalcontainer.

Wat moet u doen als u een volle vuilniszak in de ondergrondse afvalcontainer wilt doen?

- Stap 1:** u drukt op de ronde knop op het toegangsscherm (zie foto 1)
Stap 2: in het venster verschijnt de volgende tekst "UW PAS AUB" (zie foto 2)
Stap 3: vervolgens houdt u uw groene toegangsdruppel op het aangegeven vlak (zie foto 3)

foto 1



foto 2





foto 3



- Stap 4:** in het venster van de paslezer verschijnt vervolgens het volgende pictogram 

- Stap 5:** direct na stap 4 heeft u 10 seconden de tijd om de klep te openen (zie foto 4), opent u de klep niet dan wordt deze weer automatisch geblokkeerd. Er wordt dan geen aangeboden vuilniszak geregistreerd,

- Stap 6:** vervolgens kunt u uw volle vuilniszak met afval in de klep zetten (zie foto 5)

- Stap 7:** nadat u de volle vuilniszak met afval in de klep gezet heeft sluit u de klep weer. De klep wordt dan weer geblokkeerd en uw vuilniszak geregistreerd (foto 6) **Er mag maximaal 1 60-liter zak tegelijk in de klep gezet worden. Ga niet stapelen.**

foto 4



foto 5



foto 6




Hieronder ziet u de meest voorkomende pictogrammen staan met toelichting



Inwerpklep
gesloten



Inwerpklep
open



Druppel niet
toegestaan



Probleem met
de batterij



Container
is vol